



Sigla di identificazione: IL.07-28

Revisione  
0

Pagina

Oggetto:

Istruzione di Lavoro

1 / 1

## Titolo : LAVAGGIO TAPPARELLE

### SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE:

Applicazione generale

### ATTREZZATURA SPECIFICA:

- ponteggio componibile o scale, di tipo conforme alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica
- accoppiato spugna-abrasivo
- pelle sintetica
- secchio da lt. 8
- dosatore.

### MATERIALI di CONSUMO e/o MATERIE PRIME:

- prodotto detergente

### INDUMENTI PROTETTIVI:

- divisa di lavoro
- guanti

### AVVERTENZE PRELIMINARI – REQUISITI DI SICUREZZA:

Prima dell'utilizzo dei prodotti consultare ed attenersi alle disposizioni indicate nelle relative schede tecniche e di sicurezza.

Attenersi alle "norme di prevenzione, di sicurezza e di comportamento" definite nel piano della sicurezza aziendale a vostra disposizione.

### PROCEDIMENTO TECNICO OPERATIVO:

Si procede alla preparazione dell'attrezzatura prevista e si controllano le condizioni d'uso del materiale, rifornendo, procurando o sostituendo quanto necessita.

Si predispongono l'area di lavoro, sgombrandola per quanto possibile da qualsiasi eventuale oggetto d'ostacolo al corretto svolgimento della operazione.

Si posiziona la scala o i ponteggi, rispettando le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Si riempie un secchio da 8 litri con  $\frac{3}{4}$  circa di acqua pulita, alla quale verrà aggiunto con il relativo dosatore, la dovuta quantità di detergente.

Quindi verrà riempito l'altro secchio solo per un  $\frac{1}{4}$  di acqua pulita.

Si procede ad avvolgere tutta la tapparella, smontando il cassonetto. In questo modo si accede al lato esterno della tapparella.

Si immerge l'accoppiato spugna abrasivo nel secchio contenente la soluzione detergente, in modo da inumidirlo nella giusta misura per applicare la soluzione detergente senza provocare sprechi.

Si passa ora la spugna su ciascuna stecca visibile della tapparella e negli interstizi di collegamento, fino ad avere distaccato tutto lo sporco.

La spugna verrà risciacquata nel secchio di acqua semplice e poi verrà passata sulla zona lavata.

Si completerà quindi l'asciugatura con la pelle sintetica.

Con tale procedimento, resteranno sporchi circa 50 cm di tapparella, cioè quella parte non visibile perchè posta dall'altra parte del rullo avvolgitore.

Ora, con la tapparella completamente svolta, si procede a pulire nella parte direttamente accessibile, cioè quella interna. Partendo dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, si farà attenzione a non far passare acqua attraverso i fori delle stecche, sulla parte già pulita della tapparella.

Si alzerà infine la tapparella quanto basta per pulirne, da sotto, quei primi 50 cm di tapparella esterna, non puliti precedentemente.

Seguendo la stessa sequenza delle operazioni fin qui eseguite, viene applicata sull'intera superficie della tapparella la soluzione detergente disinfettante, lasciando agire il tempo necessario finchè esplicitamente la propria azione battericida.

Trascorso il periodo dovuto, si asporta accuratamente la soluzione suddetta, servendosi della pelle sintetica.

Al termine delle operazioni si procede al riordino, al controllo ed alla pulizia dell'attrezzatura con pelle sintetica inumidita di soluzione detergente disinfettante.

0	Prima Emissione	22.08.2002	DI TEC.	SGQ	DI.AMM.
Rev	Descrizione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione